

DAŽYMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite.
- Jei reikia, pirmam sluoksniui, arba dažant purkštuvu, dažus galima atskiesti švairiu vandeniu (iki 10% tūrio). Paskutiniam sluoksniui rekomenduojama naudoti neskiestus dažus.
- Dažant sienas, pirmiausia reikia dažyti horizontaliai, o išlyginti tepant iš apačios į viršų.
- Dažus reikia tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų galima jį ilgiau apdoroti. Džiūvimui sulėtinti į dažus galima įpilti iki 5% dažų priedo „Effekt“. Dažymo metu ir dažams džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80%. Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Suteptas dažyto paviršiaus vietas valykite švairiu vandeniu; tinka ir neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių.
- Įprastomis sąlygomis lateksinių dažų plėvelė galutinai sukietėja per 3–4 savaites, todėl iš pradžių reikia vengti paviršių intensyviai valyti.

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Itin porėtą tinkuotą ir betoninį paviršių nugruntuokite gruntavimo dažais „Stopgrund“, „Bindo Base“ arba „Master Base“; jei reikia, pastaruosius dažus galima atskiesti vaitspiritu „Solve W“.
- Gipsiniu tinku nutinkuotus paviršius išlyginkite ir suriškite paviršių vienu lako „Binderlack“ sluoksniu. Gruntuokite dažų „Master Base“ ir vaitspirito „Solve W“ mišiniu, paruoštu santykiu 1:1.
- Gipsines plokštes glaistykite ir siūlių juostą tvirtinkite naudodami glaistą „Maxi Pro“, „Maxi Pro Light“ arba „Spackel Medium“. Nuglaistytą ir nušlifuoatą paviršių nugruntuokite baziniais dažais „Start Latex“ arba gruntavimo dažais „Bindo Base“ arba „Stopgrund“.
- Dujų betoną nugruntuokite lako „Binderlack“ ir vandens mišiniu, paruoštu santykiu 1:3.
- Medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes gruntuokite dažais „Bindo Base“, tada nudažykite tinkamais apdailos dažais iš „Bindo“ arba „Inova“ asortimento.
- Paviršių su smulkiais įtrūkiams ir plyšiams pirmiausia nugruntuokite dažais „Stopgrund“, tada ant drėgno dažų sluoksnio uždėkite vidaus darbams skirtą armavimo audinį ir metodu „drėgnas ant drėgno“ nudažykite paviršių dažais „Stopgrund“ antrą kartą.
- Anksčiau kalkiniais arba kreidininiais dažais padengtą paviršių nugruntuokite dažų „Silikat Base“ ir vandens mišiniu 1:1 arba gruntavimo dažais „Master Base“, įpylę į juos 40–50% vaitspirito „Solve W“.
- Prastos būklės seną klajinių dažų sluoksnį sudrėkinkite vandeniu ir visiškai nuvalykite nuo pagrindo. Stiprų klajinių dažų sluoksnį nugruntuokite dažais „Master Base“, įpylę į juos 20–30% vaitspirito „Solve W“.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, kruopščiai perplaukite švairiu vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Gruntavimo dažus rinkitės atsižvelgdami į pagrindo būklę.
- Suodžiais ir tabako dūmais užterštus paviršius nuplaukite valikliu „Lavatio“, kruopščiai perplaukite švairiu vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Paskui nugruntuokite paviršių izoliuojamaisiais dažais „Spärrvitt V“.

Darbo sauga

Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape.

Gamintojas

„Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

Importuotojas:

UAB „LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Aprašyme pateikti baltų dažų techniniai duomenys. Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.